


COMPLI 1200

E r s a t z t e i l e - S p a r e p a r t s - P i e c e s d e r e c h a n g e - R e s e r v e o n d e r d e l e n - P a r t i d i r i c a m b i o - R e s e r v e d e l e - R e s e r v d e l e t


Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -




①	Niveauerfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
	1210/4, 1215/4		JP47286
	1225/4, 1225/2		JP45786
	1235/2		JP45787
⑥	Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
	1210/4		JP45778
	1215/4		JP45779
	1225/4		JP45780
	1225/2		JP48826
	1235/2		JP48827
⑮	Flansch	Flange	JP43706
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑰	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑱	Dichtband	Sealing tape	JP47966

43763-01

UC 10/4 - 15/4 - 25/4





①	Leitung	Cable	JP43717
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		JP44008
	35/2		JP46211
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		JP48339
	35/2		JP48340
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
⑤	Lagersatz	Bearing set	JP46214
⑥	Lagerschild	Bearing housing	JP43726
⑦	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑧	Laufblad	Impeller	
	25/2		JP48359
	35/2		JP48360
⑨	Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
⑩	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑪	Schraubensatz	Screw set	JP47291
⑫	Ölschraube	Oil screw	JP46046

a	12 x Ø - Ring 35 x 3,5	JP48109
c	10 x Ø - Ring 10 x 2,5	JP48088